

Kurzanleitung Mikrofone im Saal

Es stehen bis zu zwei Funkmikrofone zur Verfügung, die gleichzeitig genutzt werden können.

Grundsätzliches: Die Funkmikrofone funktionieren gleichzeitig bei jeder Eingangs-Quelle. Jedoch ist die Lautstärke der Mikrofone an die Gesamtlautstärke der Musikanlage gekoppelt.

Um die Mikrofone gut zu verstehen ist die Gesamtlautstärke etwas höher als die Lautstärke bei Start der Musikanlage einzustellen.

Es kann jedoch vorkommen, dass die Stimmen aus den Mikrofonen schlecht zu hören sind, da die eigentliche Quelle zu laut ist. Dazu muss dann die entsprechende Quelle in ihrer eigenen Lautstärke reduziert werden.

Dies ist bei allen Quellen außer bei der Quelle RADIO möglich. Daher empfiehlt sich die Nutzung der Mikrofone während der Nutzung des Radios nicht.

Tipp um nur Mikrofone zu hören, wenn Sie keine anderen Quellen benötigen:



Schalten Sie auf die Quelle DJ / Mic um.

In dieser Einstellung wird eine externe Quelle „DJ“ erwartet. Wenn diese jedoch nicht genutzt wird, sind allein nur die Mikrofone zu hören.

Tipp um Mikrofone und Bluetooth zu nutzen:



Wenn Sie Bluetooth und Mikrofone gleichzeitig nutzen wollen stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Bluetooth Gerät auf ca. 50%.

So sollte nun die Musik / Medien auf Ihrem mobilen Gerät und die Mikrofone gleichzeitig gut zu hören sein.

Wenn Sie die Wiedergabe per Bluetooth anhalten sind die Mikrofone gleichzeitig weiter zu hören.

Mikrofone Ein- und Ausschalten:



SKM-S

Um die Mikrofone ein- oder auszuschalten, befinden sich an der Unterseite zwei Tasten. Drücken Sie nur die rote Ein- / Aus-Taste.

Einschalten: Taste für ca. 1 Sekunde drücken.

Ausschalten: Taste für ca. 3 - 4 Sekunden drücken.

Mikrofone stumm schalten:



Um die Mikrofone temporär stumm zu schalten können Sie den Schiebe-Schalter dem Mikrofongriff benutzen.

Schalter oben: Mikrofon aktiv

Schalter unten: Mikrofon stumm

Die Stummschaltung wird durch eine gelbe LED an der Unterseite angezeigt. Wenn die Mikrofone aktiv sind leuchtet die LED grün.

Batterie wechseln:



Um die Batterien zu wechseln, muss der untere Teil des Griffs nach links herum aufgeschraubt werden.

Die Batterien sind gegen handelsübliche AA-Batterien zu ersetzen.

Danach ist die Abdeckung wieder zu schließen.

Richtige Mikrofonhandhabung:



Das Mikrofon ist mittig zu halten.

Die Mikrofonkapsel ist nicht zu berühren oder abzudecken, da das den Klang beeinflusst.

Das Halten zu weit unten kann den Funkempfang beeinträchtigen und den Sender beschädigen.

Halten Sie das Mikrofon sehr nah an den Mund. Im Idealfall halten Sie es nicht weiter als eine Handbreite entfernt.