

Kurzanleitung Musikanlage Saal

Die Musikanlage wird über das kleine Bedienpanel an der Wand hinter der Theke gesteuert. Mit dem Bedienpanel kann die Musikanlage ein- und ausgeschaltet, sowie die verschiedenen Quellen (z.B. Radio, Bluetooth, Mikrofone, etc.) umgeschaltet werden.

Grundsätzliche Bedienung: Die Bedienung des Panels ist sehr simpel mit nur einem Knopf aufgebaut. Der Knopf kann gedreht und gedrückt werden.

Drehen:	Lautstärke ändern
1. Mal drücken:	Funktion wechseln
2. Mal drücken:	Eingabe bestätigen

Einschalten:



Wenn die Anlage **AUSGESCHALTET** ist, dann steht **OFF** auf dem Display.

Um die Anlage **EINZUSCHALTEN**, muss der Knopf 1-mal gedrückt werden. Es erscheint der Text **START** auf dem Display. Dann muss die Auswahl durch ein 2. Mal Drücken des Knopfes bestätigt werden.

Danach erscheint kurz der Text **WAIT...** und die Anlage startet mit dem Programm **RADIO**.

Lautstärke ändern:



Um die **LAUTSTÄRKE** zu ändern kann der Knopf gedreht werden.

Der Balken gibt dabei eine optische Rückmeldung der Änderung.

Quelle / Funktion wählen:



Um die **QUELLEN / FUNKTION** zu wechseln wird der Knopf ähnlich wie beim Start bedient.

Der Knopf ist 1-mal zu drücken.

Dann öffnet sich das **SOURCE SEL** Menü.

Mit dem Drehen des Knopfes kann zwischen den Quellen und Funktionen hoch- und heruntergescrollt werden.

Zum Auswählen der **QUELLE / FUNKTION** muss der Knopf ein 2. Mal gedrückt werden. Dann schaltet die Anlage um.

Kurzanleitung Musikanlage Saal

Es stehen folgende Quellen und Funktionen zur Auswahl:



Funktion 1: RADIO

Es wird WDR 2 wiedergegeben. Der Radio-Sender kann bei Bedarf gewechselt werden.



Funktion 2: SPOTIFY

Spotify steht für die interne Nutzung des FZZ zur Verfügung



Funktion 3: BLUETOOTH

Für Bluetooth bitte das nachfolgende Kapitel beachten.



Funktion 4: DJ / Mic

Hier können die Mikrofone und externe Anschlüsse* für andere Audioquellen genutzt werden.

**Dazu ist eine Abstimmung mit der Technik notwendig.*



Funktion 5: OFF

Die Musikanlage ausschalten.

Hinweis Mikrofone:

Die zwei Funkmikrofone können bei jeder Quelle genutzt werden. Wenn jedoch nur die Mikrofone allein zu hören sein sollten, wählen Sie DJ / Mic.

Wenn Sie BLUETOOTH und Mikrofone gleichzeitig nutzen wollen, regeln Sie die Lautstärke an Ihrem Bluetooth Gerät herunter.

Hinweis Strom / Steckdosen:

Die meisten Steckdosen im Saal haben nur Strom, wenn die Musikanlage eingeschaltet ist. Falls Sie an der Bühne Steckdosen benötigen, muss die Musikanlage eingeschaltet sein.,

Bluetooth verbinden:



Um ein Bluetooth Gerät zu verbinden, wählen Sie zuerst die Funktion BLUETOOTH aus und drücken Sie dann den Knopf erneut und wählen Sie **CONNECT BT**.

Gehen Sie in die Bluetooth Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach dem Gerät „**Denon 300BR**“.

Die Funktion wechselt automatisch zurück zum Eingang BLUETOOTH.